



1. Заземление трансформаторов выполнить проводом ПуГВ 1х16.
2. Пробивной предохранитель FP1 заземлить проводом ПуГВ 1х16
3. Читать совместно с чертежом СБВТ 1118.00 и СБВТ 1118.01.00 ЭЗ

Перв. примен.	
Справ. №	

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Инв. № подл.	

			2019
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
			Дата

**СБВТ 1118.00 ЭЗ**

ПКТП-Т-ВК-400-6/0,4-У1	Лит.	Масса	Масштаб
		-	-
Схема электрическая однолинейная	Лист	Листов 1	
			

Копировал Формат А3